

Sistema a cavetti EVO

Istruzioni per il montaggio

Contenuto della confezione

- KIT EVO
- Viti con tasselli
- Chiavetta esagonale da 2 mm



Occorrente per il montaggio

- Trapano con punta da 6 mm per muratura
- Metro
- Matita o pennarello
- Cacciavite a croce


AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

- Per la pulizia del plexiglass si raccomanda di utilizzare **solo prodotti non aggressivi** (acqua, detergente tipo *Vetrol*)
NO alcol o solventi
- Non rimuovere la pellicola di protezione prima di aver terminato la fase di installazione.


Sistema a parete




1. AGGANCI REGOLABILE SNODATO




2. PESO IN FERRO




3. SUPPORTO DOPPIO serve per tenere insieme contemporaneamente due cartelle. Si usa su tutti i lati interni dell'espositore.




4. SUPPORTO SINGOLO si usa sulle cartelle in plexiglass che sono disposte sui lati esterni dell'espositore




- 1.** Utilizzare la chiavetta esagonale per allentare i granetti dei supporti




- 2.** Montare i supporti alle cartelle e stringere i granetti per fermarle




- 3.** Misurare la distanza tra i fori centrali dei due supporti




4. Riportare la misura sulla parete e segnare i punti con una matita




5. Forare con la punta da 6 mm in corrispondenza dei punti segnati







6. Inserire il tassello, accostare l'aggancio e avvitare



7 a. Inserire il cavo nel cappuccio e poi nel serrafilo, quindi bloccarlo stringendo i due grani.
b. Inserire l'elemento snodato nella parte fissata al muro e bloccarlo stringendo il grano.
c. Avvitare il cappuccio all'elemento snodato



8. collegare il peso in ferro all'estremità inferiore del cavo, bloccarlo stringendo il grano



9. Ripetere l'operazione fino a completare la struttura

10. Assicurare le cartelle ai cavi e stringere il grano con la chiave.

11. Ripetere l'operazione fino a completare l'espositore

12. Togliere le pellicole di protezione e aprire le cartelle per inserire i fogli

Serve aiuto?

Mandaci una mail
info@3dscube.it

Chiamaci al
+39 328 .1630015